

AUDI A3 8P RETROFIT

Eftermontering af Bakke

ashtray-delete

<http://lightnings.dk/ashtray.html>

Før



Efter



1. Til at starte med åbner du askebægre og trækker i låget. Det hopper nemt op.



2. Træk læderet ved gearstangen op og træk derefter i det fra forskellige sider. Rammen sidder fast med 4 klips og til tider skal der trækkes lidt hårdt.



3. Fjern nu de 4 torx skruer som sidder placeret under de klips der holdt gearstangsrammen, samt de to bolte som set på billedet.



4. Nu skal vi have de i alt 2 torx bolte som sidder inde i trekanten løst.



5. Inde bag ved askebægre sidder der også to bolte. Når de bliver fjernet vil trekanten ikke længere være fastmonteret. Det er ikke voldsomt nemt at komme til.



6. Her er et billede uden trekkanterne.



**7. Monter bakken samme sted som askebægret sad.
Tjek for at den sidder korrekt foran, bagved og i begge sider.
(Man behøver ikke fjerne klimapanelet som vist her, kun ved montering af LED lys)**



8. Monter trekkanterne igen samt alle bolte og skruer.

9. Klik rammen til gearstangen tilbage på plads.



Tak fordi du kiggede med!

Der findes mange flere guides på min side

<http://www.lightnings.dk>

Her finder du part numre, guides og meget mere.